



接线端子

- 注意:**
- 所有的E 端子需要连接到蓄电池负极 (B-)
  - 充电器输出CB+, CB-必须直接连接在蓄电池上

**DSE6120 MKIII 典型接线图**

图纸编号: \_\_\_\_\_ 版本 1 页码 1/1