



注1: 市电合闸输出必须设置为常闭, 市电合闸使用常闭接触器或常闭断路器

上海业青机电设备有限公司

DSE331 典型接线图

图纸编号:	版本 1	页码 1/1
-------	------	--------