



冗余功能说明:

- 1、 每台发电机组选DSE8610 MKII 主用和备用控制器各一个。ID设置不同，主控制器的优先权设置必须一致。
- 2、 电流互感器需单独接，共需6个。对于高压发电机建议选用多绕组的电流互感器（即一个电流互感器可独立接出2组或3组电流信号）
- 3、 油压传感器，水温传感器等每台控制器均需单独接，不能共用。
- 4、 发电母线电压可并在一起。
- 5、 开关合分闸输出需选用脉冲输出，两个控制器的合分闸信号并联使用。
- 6、 正常工作时两个控制器均可以进行操作，默认由主控控制调速和调压，在备控检测到主控出现故障时，由备控进行调速和调速。

DSE8610 MKII Redundancy controller wiring diagram

UNITS = NA			<div></div> <div>DSE</div>	DEEP SEA ELECTRONICS PLC HIGHFIELD HOUSE HUNMANBY INDUSTRIAL EST. N. YORKSHIRE, YO14 0PH				
		AS 15/02/16						
		AS 09/12/15		TITLE				
TOLERANCE	REVISION	DATE						
NA	CHK.							
	CHK.							
	DRN.	AS 31/10/14	DWG No. 2024年11月16日			ISS No. 3	SHEET 1/1	