

## 控制器不显示电喷发动机充电电压的说明

### 故障现象：

机组正常启动后，控制器显示充电电压为####



### 原因分析：

- ① DSE 控制器默认从 ECU 读取 D+电压，而没有读到
- ② 控制器本身没有记录

### 解决措施：

改为控制器记录充电电压的数值

