

发电机运行指示灯不亮

一、故障现象：

机组启动后，运行正常，但发电机运行指示灯不亮。

二、原因分析：

- 1、发电机组的电压没有达到设置的带载电压值。
- 2、发电机组的频率没有达到设置的带载频率值。

三、解决方法：

- 1、检查发电机电压，确定其电压值不低于带载电压。



- 2、检查发电机频率，确定其频率值不低于带载频率。

