

硅胶板式加热器

重要的安全信息：



1. 只将加热器安装在金属表面
2. 表面必须平整、光滑、无凸起、隆起或沟槽，严禁折叠
3. 表面必须加热到>100°F (38°C)
4. 不要使用额外的粘合剂来确保加热器的安全



准备步骤：

1. 选择要粘附在金属表面上的区域，以确保覆盖整个平板。
2. 清理所选择的区域，清除任何污垢，油脂，油污。
3. 清除的污垢的面积要比所选定的加热器的面积要大。用砂纸打磨有磨损的地方，不需要磨得很光滑。
4. 使用丙酮或刹车清洁剂擦拭该区域。不要使用汽油，溶剂，喷雾渗透剂，柴油或任何其他产品留下薄膜。擦拭加热器区域到完全干燥。

安装步骤：

图 1 全套配件清单

图 2 粘贴部位（建议底部）

图 3 定位

图 4 打磨清洁

图 5 撕掉保护纸

图 6 通电 3-5 秒

图 7 用提供刮刀刮平压紧

图 8 通电 5-10 秒

图 9 再次刮平压紧

图 10 用提供胶水周边密封

