

DSE Configuration Suite 软件安装教程（离线安装）：

- 1 • 在上海业青官方网站下载 DSE Configuration Suite Software 软件安装包；
链接地址：https://www.yeakingpower.com/list_18/24.html




- 2 • 将下载好的安装包解压，压缩包内容如图所示；




- 3 • 打开 1 • DSE Configuration Suite Software Installer 文件夹中的安装程序；




4 • 打开软件后，点击 Next 继续；




5 • 点击 Typical 继续；




6 • 点击 Install 继续;




7 • 程序开始安装;




8 • 当出现这个窗口的时候，将用户名：ie@yeakingpower.com、密码：yeakingpower 输入弹框，双击这个对话框的上部后点击 OK 继续；




9 • 安装过程出现这个弹框时，请耐心等待即可；



10 • 一段时间后，会出现 Software Update 弹框，点击 Deselect all 后，关闭即可；




11 • 点击 Finish 继续;




12 • 接下来是离线安装包的安装，请先与我公司技术或销售人员联系，我们会向贵公司单独提供离线安装包；




13 • 将安装包解压；




14 • 打开开始菜单，找到 Deep Sea Electronics plc，打开并且找到 Update from Local Source，打开 Update from Local Source；




15 • 选中解压后的离线升级包文件夹，点击确定继续；







16 • 按照图示操作继续；



安装完成后，将下面的页面关闭；



17 • 接下来是将软件汉化，按照图示操作：




18 • 现在，软件已经正式安装完成，桌面上已经有 DSE 软件的启动的快捷方式了；



19 • 首次启动软件，弹出以下弹框，按照图示操作；



20 • 在 Tools 里面，找到 language，选择中文；



21 • 重启软件后，软件变成中文，至此，软件安装结束。

