

发电机

市电

机械互锁

负载

电流互感器

电气互锁

备注 1



DSE7420 MKII




RJ45网口




U盘接口



程序设置端口



备注 1: 没有零相电流互感器时, 公共端 S2 接端子 49(如上图)
有零相电流互感器时, 公共端 S2 接端子 48



电喷发动机

DSE7420 MKII

:

1

1/1