

DSE 控制上柴 12GTAA，通过输出端口控制怠速和全速的方法

概述：不通过 CAN 通讯控制怠速和全速，需用输出端口来控制(采用控制普通发动机的方法)

软件设置：

① 上柴发动机选择 ECU 为普通 J1939



② 设置控制怠速的输出端口



③ 上柴 CAN 源地址为 “3”，在软件中将 3 改为其他的值，如改为 “1”，即不采用 CAN 通讯控制怠速及全速

