


把软件设置文件导出为文档格式

应用场景：


把深海软件中的所有参数配置文件，包括设置的发电机、发动机基本参数、报警值、输入输出点设置等，导出为文档格式，以 DSE7320 为例。


说明：

(1) 点击软件左上角的文件 - 打印。




(2) 打印机类型设置为 Adobe PDF，页数选为全部，点击打印；





(3)命名及保存文件



(4)打印后的文档内容如下：

