## 2152输出扩展模块

| 0-10V输出接线范例（最小负载阻抗1K欧姆） | 4-20mA输出接线范例（最大负载阻抗600欧姆） | 带辅助电源的4-20mA输出接线范例（在35V时最大负载阻抗1.6K欧姆） |
|---|---|---|
| A&B | C&D | E&F |




注1：所有的输出点都可自定义为0-10V输出、4-20mA 输出，以上信号可任意组合。

注2：输出点E & F 是隔离输出。如辅助电源使用模块的电源，输出点E & F 变成非隔离输出。

## 扩展模块与控制器通讯接线图




| 上海业青机电设备有限公司 | | |
|---|---|---|
| DSE2152 典型接线图 | | |
| 图纸编号: | 版本 1 | 页码 1/1 |